



Suport telefonic pentru clienti cu contract! L.-V. 09:00-17:00 | TEL: 0365.455.009
Conform legii solicitarile de service se fac in scris pe situl www.muulox.ro sectiunea INFO UTILE →
SUPPORT. Fara solicitare nu se iau in considerare!
Documentatia, programele se pot descarca de pe site-ul MUULOX sub tipul casei de marcat.
Conform GARANTIEI trebuie sa achizitionati role termice de la distribuitorul autorizat.

Ghid scurt de utilizare DATECS WP 50

- 1. **PORNIRE CASA DE MARCAT** : Se apasa butonul **ON**
- 2. **INTRARE IN MOD VANZARE**: Se selecteaza 1) **VANZARI** cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola **0030** si se apasa tasta **TOTAL**.
- 3. **BANI DE SCHIMB**:

INTRODUCERE : suma --> **+val** --> **TOTAL**
SCOATERE : suma --> **-val** --> **TOTAL**

3A. VANZAREA : Se introduce cantitatea urmat de tasta **X**, se introduce pretul unitar dupa care se apasa tasta **PRET**, codul produsului si tasta **PLU** si pentru finalizarea bonului se apasa tastele **ST** urmat de **TOTAL**.

NUMERAR : cantitate --> **X** --> pret produs --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **TOTAL**
CARD : cantitate --> **X** --> pret produs --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **CARD**
TICHET : cantitate --> **X** --> pret produs --> **PRET** --> cod articol --> **PLU** --> **MP1**

- Pentru stergerea ecranului se foloseste tasta **C**
- Pentru corectarea unui bon se apasa tasta **ANULARE**, care sterge ultimul produs de pe bon urmand tastele **ST** si **TOTAL**.
- Pentru anularea completa a bonului se apasat tasta **SHIFT** --> **ANULARE** selectam 3) **Anulare totala** --> **TOTAL** si **TOTAL**
- Nota: Daca un bon este finalizat cu tasta **TOTAL** acesta nu mai poate fii corectat!
- INTRODUCERE CIF PE BON**: INTE DE VANZARE **SHIFT** --> **BARCODE CIF** Daca este cu RO apasam 1(de trei ori pentru litera „R,,)-> apasam 6(de trei ori pentru litera „O,,)-> **ST** Dupa care putem sa incepem vanzarea.

MODERNIZEAZA-TI AFACEREA SISTEME COMPLTE POS

MAGAZIN | RESTAURANT | HOTEL |
FAST-FOOD | AFACERI MOBILE |
FARMACII



4. RAPORT X (raport de verificare)

Se apasa tasta **ON** se selecteaza 2) **RAPORTE X** cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola **0030** si selectam 2) **X SUMAR** dupa care se apasa tasta **TOTAL**

Nota: Raportul de verificare se poate face oricand, in orice zi, in orice moment daca dorim verificarea vanzarilor efectuate.

5. RAPORT Z (raport zilnic):

Se apasa tasta **ON** se selecteaza 3)RAP.FISCALE cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola 0030 si selectam 1)FISCAL ZILNIC Z --> dupa care VERIFICAM DATA si apasam tasta **TOTAL**

6. RAPORT PERIODIC SAU DUBLURA Z(raport lunar) - HARTIE

Se apasa tasta **ON** se selecteaza 2)RAPOARTE X cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola 0030 si selectam 8)RAP.PER.UTILIZ.-->**TOTAL** --> 1)VANZARI AMEF --> **TOTAL** se introduce data de inceput si sfarsit a perioadei dorite in format zi-luna-an urmat de tasta **TOTAL**

7. EXPORT RAPORT PERIODIC (raport lunar ANAF XML) – STICK - !CARDUL DE MEMORIE TREBUIE SA FIE GOL!

Cu casa de marcat oprita se conecteaza stick-ul de memorie formatat in FAT32, se porneste casa, se apasat tasta **ON** se selecteaza 9)JURNAL ELECTR. --> **TOTAL** se introduce parola 0030 si selectam 1)EXPORT DATE --> **TOTAL** --> 1)LUNAR ANAF --> **TOTAL** --> SE SELECTEAZA LUNA --> **TOTAL**

8. SETARE CEAS: Se apasa tasta ON se selecteaza 4)PROGRAMARE cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola 0030 si selectam 7)DATA/ORA --> **TOTAL** dupa care introducem DATA si ORA si apasam tasta **TOTAL**

Se apasa tasta ON se selecteaza 4)PROGRAMARE cu tasta **TOTAL**. Se introduce parola 0030 si selectam 7)DATA/ORA --> **TOTAL** dupa care introducem DATA si ORA si apasam tasta **TOTAL**

IMPORTANT!!! VERIFICAM DACA DATA SI ORA SUNT CORECTE IN CAZ CONTRAR SE SUNA LA SERVICE!!!

iesirea in meniul principal se face prin apasarea tastei **ON** de 3 ori.

9. VERIFICARE TRANSMITERE RAP.Z: Pentru verificarea timiteri(fiecare raport zilic se trimite untr-un minut dupa emiterea acestora) se apasa ON-5-8- casa de marcat va scoate un bon pe care apae numarul Z-lui care a fost TRIMIS. Daca apare UN TRIMIS verificati conexiunea de internet(case de marcat conéctate pe Cablu UTP) sau daca este conectat pe SIM posibil aveti contract expirat.

Suport telefonic pentru clienti cu contract : 0770.496.052 / 0365.455.009 INTERIOR 2